



Objektivabdeckung Schalter Positionen





1. Öffne den Batteriedeckel auf der Rückseite von der Kamera, lege (1) AA Batterie ein und schliesse die Abdeckung.



2. Öffne die Kamera mit dem Knopf (nach oben schieben) und die Rückseite öffnet sich.



3. Lege den Film ein und ziehe ein wenig Film aus der Dose. Lege den Anfang auf die Aufwickelspule und stelle sicher, dass die Löcher auf dem Plastikzahnrad liegen.



4. (1) Schliesse die Kamera (es macht KLICK). (2) Stelle die Linse auf die OFFEN Position und drücke den Auslöser. Drücke den Auslöser, bis der Bildzähler auf ‚1' ist.



5. Schiebe den Schalter ganz nach Links, um den Blitz zu laden. Wenn dieser bereit ist, leuchtet die Kontrolllampe auf der Rückseite von der Kamera grün auf.



6. Mindestens 1.5 Meter Abstand vom Sujet. Verwende den Blitz im Innenraum und bei wenig Licht (Schatten). Für die besten Resultate im Freien solltest du die Sonne im Rücken haben.



7. Schiebe die Linsenabdeckung auf die ZU Position, wenn du die Kamera nicht verwendest. Damit schonst du auch die Batterie.



8. Wenn der Film am Ende ist, musst du den Rückspulknopf (auf der Unterseite) nach rechts schieben. Der Film wird nun zurückgespult.

This was illustrated and designed by Exploredinary

Warranty: The HARMAN EZ-35 camera is not designed to be repaired or refurbished. If you have a functional issue within 60 days of purchase, please contact your retailer with confirmation of the issue and proof of purchase to receive a replacement product.

Deutsche Übersetzung:
ars-imago committed to photography