



- A** Pulsante dell'otturatore
- B** Lente
- C** Mirino e specchio per selfie
- D** Flash | Autoscatto | Pulsante di doppia esposizione
- E** Pulsante dello sportello pellicola
- F** Flash
- G** Pulsante ON|OFF
- H** Espositore pellicole per banco vendita
- I** Cinturino da polso a laccio
- J** Fessura di espulsione della foto

Leggi questa Guida rapida in italiano
 → www.polaroid.com/go-quickstart

Hai un problema o cerchi una risposta a una domanda?

USA/Canada
usa@polaroid.com
 +1-212-219-3254

Contatta il nostro Team di Assistenza Clienti

UE/Resto del mondo
service@polaroid.com
 00800 5770 1500

oppure vai su polaroid.com/help

Made in China for and distributed by Polaroid Film B.V. (P.O. Box 242, 7500 AE), Enschede, The Netherlands.
 Polaroid, Polaroid Color Spectrum, Polaroid Classic Border Logo and Polaroid Go are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, which is part of the Polaroid group of companies. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.
 ©2020 Polaroid. All rights reserved.



Questa fotocamera funziona con

POLAROID GO FILM

Fotografia: Harriet Browse
 Illustrazione: La Boca
 Design: Agnes Montecinos Muñoz

PolaroidGo

1 Accendi la Polaroid Go premendo il pulsante ON | OFF. Il display del contapellecole ti indicherà quante foto sono rimaste. Il valore visualizzato dev'essere '0'.

2 Fai scorrere il pulsante dello sportello della pellicola e aprilo.

3 Accertati che il colore sulla cassetta della pellicola e quello indicato sulla macchina fotografica corrispondano. Inserisci il lato più spesso della cassetta e lasciala cadere nella sede. Non rimuovere la linguetta perché ti servirà in seguito per rimuovere il pacchetto di pellicole vuoto.

4 Chiudi lo sportello della pellicola fino ad avvertire uno scatto. Il cartoncino nero verrà espulso.

5 Rimuovi il cartoncino e fai rientrare la pellicola protettiva.

6 Punta la macchina sul soggetto che vuoi fotografare e premi il pulsante dell'otturatore. Il flash si attiverà automaticamente. Attenzione a non coprire il flash con il dito!

7 Prova un selfie. Il mirino ha uno specchio per selfie incorporato. Mettiti al centro e scatta la foto.

8 La foto verrà espulsa sotto la pellicola protettiva. Non toccarla per 5 secondi. Solleva poi delicatamente la pellicola protettiva e falla rientrare nella macchina. Rimuovi la foto.

9 Non scuotere la foto! Colloca la foto in un luogo buio, oppure a faccia in giù su una superficie piana per proteggerla dalla luce. Aspetta il tempo di sviluppo indicato sulla confezione della pellicola.

Quick Start Guide

Scarica il manuale completo della tua Polaroid Go su → polaroid.com/go-manual

