



Appareil photo

- A** Déclencheur

B Objectif

C Flash

D Viseur

E Fente d'éjection des photos

F Bouton du compartiment film

G Bouton Flash

H Bouton ON | OFF
- I** Affichage du compteur de films

J Passant pour la sangle

K Port de charge USB et indicateur de niveau de la batterie

L Bouton+ Indicateur de mode

M Bouton+

N Photomètre

O Support de trépied

Filtres

- P** Starburst
- Q** Vignette rouge
- R** Orange
- S** Jaune
- T** Bleu

Batterie

- Batterie chargée
- Batterie à moitié chargée
- Batterie vide

Bouton+

L'appareil photo Polaroid Now+ est toujours prêt à se connecter à l'application mobile. Vérifiez l'état de la connexion à l'aide du Bouton+.

- L'appareil photo cherche l'application mobile.
- L'appareil photo est connecté à l'application mobile.
- L'appareil photo n'est pas connecté à l'application mobile.


Les voyants situés au-dessus du Bouton+ indiquent le mode de création dans lequel vous vous trouvez.

- Retardateur. Appuyez une fois sur le Bouton+ pour l'activer.
- Double Exposition. Appuyez deux fois sur le Bouton+ pour l'activer.
- Raccourci personnalisé. Appuyez longuement sur le Bouton+ pour l'activer.

Fonctionne avec l'application mobile gratuite Polaroid



Cet appareil photo fonctionne avec



Vous avez un problème ou une question à résoudre ?

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

ou visitez polaroid.com/help

Contactez notre équipe d'assistance à la clientèle

UE/Reste du monde
service@polaroid.com
00800 5770 1500

Apple et le logo App Store sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Polaroid Film B.V. se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Polaroid Now+

Guide de démarrage rapide

- 1

Allumez l'appareil photo Polaroid Now+ en appuyant sur le bouton Marche | Arrêt.
- 2

Téléchargez l'application Polaroid Originals sur votre smartphone depuis l'App Store d'Apple ou la boutique Google Play. Activez la technologie sans fil Bluetooth®. Ouvrez l'application et appuyez sur « Now+ » dans le menu. Un message d'autorisation va s'afficher. Appuyez sur « OK » pour confirmer. Le Bouton+ de l'appareil photo devient bleu pour indiquer qu'il est maintenant connecté à votre smartphone*.
- 3

Pour insérer la cartouche de film, ouvrez le compartiment film.
- 4

Insérez le film avec le carton de protection du film vers le haut, et la languette dans votre direction.
- 5

Fermez le couvercle du compartiment film. Le carton de protection du film couvert par le protecteur de film sera éjecté.
- 6

Ne tirez pas sur le protecteur de film. Laissez-le s'enrouler dans l'appareil photo pour pouvoir retirer le carton de protection du film. Vous êtes maintenant prêt à prendre votre première photo.
- 7

L'appareil photo Polaroid Now+ est livré avec un kit de filtres pour objectif. Pour ajouter un filtre coloré, pressez-le sur l'objectif. Pour les filtres starburst et vignette rouge, tournez jusqu'à ce que la petite encoche soit alignée avec le photomètre situé en bas de l'objectif. Le filtre se met alors en place.
- 8

L'application Polaroid Originals propose des outils de création supplémentaires. Sélectionnez-en un pour l'utiliser maintenant, ou passez directement à l'étape 9.
- 9

Dirigez l'appareil photo vers votre sujet et appuyez sur le bouton du déclencheur. Le flash se déclenchera automatiquement.
- 10

Pour prendre des photos sans le flash, appuyez sur le bouton du flash avant chaque prise de vue.
- 11

La photo couverte par le protecteur de film est éjectée.
- 12

Ne secouez pas la photo ! Placez votre photo dans un endroit sombre ou face vers le bas sur une surface plane. Suivez le temps de développement indiqué sur l'emballage.



Téléchargez le manuel complet d'utilisation de Polaroid Now+ :

→ polaroid.com/nowplus-manual

*La connexion se fait par le biais de l'application, il n'est donc pas nécessaire de connecter l'appareil photo à votre téléphone. Cela signifie que l'appareil photo Polaroid Now+ n'apparaîtra pas dans la liste des périphériques Bluetooth® de votre téléphone.

Fabriqué en Chine pour et distribué par Polaroid Film B.V. (P.O. Box 242, 7500 AE), Enschede, Pays-Bas. Polaroid, Polaroid Color Spectrum, Polaroid Classic Border Logo et Polaroid Now+ sont des marques commerciales de PLR IP Holdings, LLC, qui fait partie du groupe de sociétés Polaroid. PLR IP Holdings, LLC ne fabrique pas ce produit et ne fournit aucune garantie ou soutien du fabricant. ©2021 Polaroid. Tous droits réservés.

