



- A** Auslöser
- B** Objektiv
- C** Sucher & Selfie-Spiegel
- D** Blitz | Selbstausröser | Taste für Doppelbelichtung
- E** Riegel für Kassettenklappe
- F** Blitz
- G** ON|OFF-Taste
- H** Bildzähler-Anzeige
- I** Befestigung für Trageschleufe
- J** Fotoauswurfschlitz

Lies dir bitte diese Kurzanleitung auf Deutsch durch → www.polaroid.com/go-quickstart

Bei auftretenden Schwierigkeiten oder Fragen:

USA/Kanada
usa@polaroid.com
 +1-212-219-3254

Kontaktieren Sie unser Kundendienst-Team

EU/Rest der Welt
service@polaroid.com
 00800 5770 1500

oder besuchen Sie polaroid.com/help

Made in China for and distributed by Polaroid Film B.V. (P.O. Box 242, 7500 AE), Enschede, The Netherlands.
 Polaroid, Polaroid Color Spectrum, Polaroid Classic Border Logo and Polaroid Go are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, which is part of the Polaroid group of companies. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.
 ©2020 Polaroid. All rights reserved.



Diese Kamera funktioniert mit

POLAROID GO FILM

Foto: Harriet Browse
 Abbildung: La Boca
 Styling: Agnes Montecinos Muñoz

PolaroidGo

- 1 Schalte die Polaroid Go-Kamera mit der Taste ON | OFF ein. Die Bildzähler-Anzeige zeigt an, wie viele Fotos du noch machen kannst. Sie sollte auf "0" stehen.
- 2 Schiebe den Riegel für die Kassettenklappe zur Seite und öffne die Klappe.
- 3 Drehe die Fotopapierkassette so, dass die farbigen Sticker auf der Kassette und der Kamera gleich ausgerichtet sind. Schiebe zuerst das dicke Ende der Kassette hinein, bis sie sich in der richtigen Position befindet. Entferne keinesfalls die Zuglasche, da du sie später brauchst, um die leere Kassette herauszunehmen.
- 4 Schließe die Kassettenklappe, bis sie mit einem Klick einrastet. Jetzt wird die Darkslide unter dem Filmschutz ausgeworfen.
- 5 Entferne die Darkslide und warte, bis der Filmschutz wieder eingezogen ist.
- 6 Schaue durch den Sucher auf dein Motiv und drücke den Auslöser. Der Blitz wird automatisch aktiviert. Achte darauf, dass du den Blitz nicht mit dem Finger verdeckst.
- 7 Du kannst auch Selfies machen! Am Sucher befindet sich ein spezieller Selfie-Spiegel. Achte darauf, dass du in der Mitte des Spiegels zu sehen bist, und mache ein Foto.
- 8 Das Foto wird unter dem Film Shield ausgeworfen. Lasse es für Fünf Sekunden unter dem Shield. Danach das Film Shield leicht anheben und es zurückrollen lassen. Jetzt kann das Foto entnommen werden.
- 9 Das Foto nicht schüttein! Lege das Foto mit der Bildseite nach unten auf eine flache Oberfläche oder an einen dunklen Ort, um es vor Licht zu schützen.

Quick Start Guide

Hier kannst du dir das vollständige Handbuch der Polaroid Go-Kamera herunterladen
→ polaroid.com/go-manual

