


Now
Generation 3
Guida rapida

- A Flash
- B Pulsante di scatto
- C Protezione della pellicola
- D Esposimetro
- E Obiettivo della fotocamera
- F Indicatore modalità
- G Pulsante modalità

Premi una volta per l'Autoscatto

Premi due volte per la Doppia Esposizione

- H Pulsante Sportello Pellicola
- I Mirino
- J Pulsante accensione/ spegnimento Flash
- K Pulsante accensione /spegnimento
- L Contatore LED Pellicola
- M Indicatore Livello Batteria
 - Batteria carica
 - Batteria carica a metà
 - Batteria scarica
- N Porta di ricarica USB-C




1. Inizia






Scansiona il codice QR per scaricare l'app, ottenere la garanzia aggiuntiva gratuita, consigli, manuali e altro

polaroid.link/now

2. Accendi




3. Carica la pellicola



4. Scatta una foto

Inquadra il soggetto, premi a metà il pulsante di scatto per mettere a fuoco, premi completamente per scattare.



5. La Magia



Non agitare la foto! Tienila protetta dalla luce o capovolta su una superficie piana e aspetta che la magia si sviluppi.

