

**Now+**

Generation 3

Guida rapida

- A** Flash
- B** Pulsante di scatto
- C** Protezione della pellicola
- D** Esposimetro
- E** Obiettivo della fotocamera

- F** Indicatore modalità

- G** +Pulsante \*

Premi una volta per l'Autoscatto 

Premi due volte per la Doppia Esposizione 

Tieni premuto per la Scorciatoia Personalizzata 

- H** Pulsante Sportello Pellicola

- I** Mirino

- J** Pulsante accensione /spegnimento Flash

- K** Pulsante accensione /spegnimento

- L** Contatore LED Pellicola

- M** Indicatore Livello Batteria



 Batteria carica

 Batteria carica a metà

 Batteria scarica

- N** Porta di ricarica USB-C

\*Il LED + si accende quando l'app Polaroid è connessa 




## 1. Inizia




Scansiona il codice QR per scaricare l'app, ottenere la garanzia aggiuntiva gratuita, consigli, manuali e altro

[polaroid.link/nowplus](https://polaroid.link/nowplus)

## 2. Accendi




## 3. Carica la pellicola



## 4. Scatta una foto


Inquadra il soggetto, premi a metà il pulsante di scatto per mettere a fuoco, premi completamente per scattare.



## 5. La Magia



Non agitare la foto! Tienila protetta dalla luce o capovolta su una superficie piana e aspetta che la magia si sviluppi.



## Funzionalità controllate dall'app

Usa il codice QR sopra e scarica l'app Polaroid per scansionare e condividere le tue foto, accedere a più funzionalità e avere un maggiore controllo sulla tua fotografia. Per connettere la fotocamera, accendila e apri l'app. Non è necessario abbinarla dalle impostazioni del telefono.

